


Relatório de progresso: Reconhecimento de Display 7 segmentos com OpenCV

06/06/2025

Visão geral

Instalação da biblioteca e primeiros passos para leitura do arquivo e exibição de imagem em linguagem Python.


Fluxograma



Código

```
1 import cv2 as cv
2
3 img = cv.imread("img/display.png", cv.IMREAD_GRAYSCALE)
4 cv.imshow("Display window", img)
5 k = cv.waitKey(0)
```

Saída



24/06/2025


Visão Geral

Testes básicos de aplicação de filtros de cor e binarização da imagem para extração de dados.

Uma imagem amostral de um multímetro foi escolhida para a realização do procedimento. As etapas foram:

- Converter a imagem para tons de cinza
- Aplicar filtro gaussiano para “borrar” levemente a imagem e reduzir ruídos nas bordas
- Binarizar a imagem apenas para tons pixels pretos ou brancos utilizando um valor limiar de intensidade
- Inverter a imagem binária
- Encontrar contornos utilizando os métodos internos do OpenCV
- Filtrar os contornos encontrados (carece de ajuste)
- Demarcar contornos

Fluxograma



Código

```
1 import cv2 as cv
2
3 # Carregar e redimensionar imagem
4 img_dir = r'.\img'
5 img = cv.imread(f'{img_dir}\\multimetro.jpg')
6 img = cv.resize(img, (500, 500))
7
8 # Converter imagem para preto e branco e aplicar filtro gaussiano
9 gray_img = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY)
10 blurred_img = cv.GaussianBlur(gray_img, (3, 3), 0)
11
12 # Binarizar imagem
13 _, thresh = cv.threshold(blurred_img, 120, 255, cv.THRESH_BINARY_INV)
14
15 # Encontrar contornos
16 contours, _ = cv.findContours(thresh, cv.RETR_EXTERNAL, cv.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
17
18 # Filtrar contornos através de uma área mínima para evitar pequenos ruídos (carece de ajustes)
19 for cnt in contours:
20     area = cv.contourArea(cnt)
21     if area > 100 * 50:
22         x, y, w, h = cv.boundingRect(cnt)
23         cv.rectangle(img, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)
24
25 cv.imshow("Imagem binarizada", thresh)
26 cv.imshow("Imagem com contorno", img)
27 k = cv.waitKey(0)
28
29 if chr(k) == 's':
30     cv.imwrite(f'{img_dir}\\multimetro_binario.jpg', thresh)
31     cv.imwrite(f'{img_dir}\\multimetro_demarcado.jpg', img)
```

Entrada



Saída

